

## Tuotannon liittymismaksuperiaatteet 1.6.2011

Liittymismaksuperiaatteet noudattavat Energiamarkkinaviraston 27.1.2011 antamaa vahvistuspäätöstä. Tuotannon liittämisenä noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia Sähkötuoannon liittämisehtoja TLE11 ja mikrotoannon osalta Verkostosuositusta YA 9:09. Lisäksi noudatetaan verkonhaltijan teknisiä ohjeita tuotannon liittämiseksi verkkoon.

### 1.0 Liittymismaksu

#### 1.1 Näennäisteholtaan enintään 2 MVA:n sähköntuotantolaitos

Liittymismaksu määräytyy tuotantolaitosta varten rakennettavan liittymän välittömistä laajennuskustannuksista. Mikäli kohteessa on tuotannon lisäksi myös kulutusta, peritään vähintään kulutuksen liittymistehoa vastaava liittymismaksu.

#### 1.2 Näennäisteholtaan yli 2 MVA:n sähköntuotantolaitos

Liittymismaksu määräytyy tuotantolaitosta varten rakennettavan liittymän välittömistä laajennuskustannuksista sekä verkon vahvistamisesta aiheutuvasta kapasiteettivarausmaksusta. Rovakaira Oy:n kapasiteettivarausmaksu on keskijänniteliittymälle 95,2 €/kVA ja pienjänniteteholiittymälle 107 €/kVA.

Mikäli kohteessa on tuotannon lisäksi myös kulutusta, peritään vähintään kulutuksen liittymistehoa vastaava liittymismaksu.

### 2.0 Liittymän koon suurentaminen

#### 2.1 Näennäisteholtaan enintään 2 MVA:n sähköntuotantolaitos

Suurennettaessa liittymää korkeintaan 2 MVA:iin asti peritään liittyjältä liittymän suurentamisesta välittömästi aiheutuneet laajentamiskustannukset.

Mikäli liittymän koko kasvaa yli 2 MVA:n, sovelletaan hinnoittelussa yli 2 MVA tuotantolaitoksen hinnoittelumenetelmää. Lopullinen liittymismaksu saadaan, kun vähennetään uuden liittymän mukaisesta liittymismaksusta aiemmin maksettu liittymismaksu.

#### 2.2 Näennäisteholtaan yli 2 MVA:n sähköntuotantolaitos

Liittymismaksu määräytyy liittymän suurentamisesta välittömästi aiheutuvista rakentamiskustannuksista. Lisäksi veloitetaan uuden ja vanhan liittymistehon erotuksen mukainen kapasiteettivarausmaksu.

### 3.0 Liittymän jännitetason vaihtaminen

Liittymän jännitetason muuttuessa määräytyy liittymismaksu uuden liittymän mukaisesti. Vanha liittymissopimus irtisanotaan, jolloin liittymästä ei saa hyvitystä.

### 4.0 Liittämiskohta

Liittämiskohta ja liittymän koko määritellään liittymissopimuksessa. Pienjänniteliittymässä liittämiskohta on yleensä tontin raja, jakokaappi tai tapauskohtaisesti sovittava paikka. Keskijänniteliittymissä liittämiskohta sovitaan tapauskohtaisesti. Yli 1 MVA:n tuotantolaitos tulee liittää aina omalla johtolähdöllään suoraan sähköasemalle.